



RECOLHA DE MEDIDAS PARA GENOA DE ENROLAR - INSTRUÇÕES

REVENDEDOR:	DATA:
BARCO:	MODELO:
Nº PEDIDO:	

1 _____	Suba uma fita métrica, na aderência da genoa e meça o comprimento do estai de proa até à intercepção com o convés do barco.
2 _____	Com a fita métrica na mesma posição meça por fora dos brandais até à posição mais avançada do carro de escota.
3 _____	Da mesma forma meça até à posição mais recuada do carro de escota.
4 _____	Suba a fita métrica no enrolador e meça o comprimento máximo disponível.
5 _____	Meça a distância do estai de proa até à posição mais avançada do carro de genoa.
6 _____	Meça a distância do estai de proa até à posição mais recuada do carro de genoa.
7 _____	Meça a distancia do estai de proa até aos brandais.
8 _____	Meça a altura do tambor no estai de proa, desde o convés até à fixação da genoa
9 _____	Indique a marca e referência do enrolador, e se este enrola no sentido horário ou anti horário _____
10 _____	Indique se pretende a colocação de banda uv. (côr) _____



RECOLHA DE MEDIDAS PARA GENOA DE ENROLAR - INSTRUÇÕES

